



Made in Sweden



## Unika Hydrauliska Gaffelställ

### En ny Generation av Gaffelställ.

*Gafflarna löper på stång och ger en stabil känsla för användaren. Hydrauliken är skyddad invändigt av designen, dels för att ge bättre sikt, men också för att ge ett skydd åt viktiga komponenter. Modellutförande finns med infästning till Manitou och Stora BM med lyftkapacitet på max 5 ton i bredderna 1300 & 1600. I vridbart utförande med en ny typ av vridled finns möjligheten att vinkla 30 grader åt vardera håll. Verktygets design är mönsterskyddat.*

*Tillval finns såsom sidoförskjutning & kullagrad gaffelvagn. Det som också utmärker sig är att man med god marginal har möjligheten att placera gafflarna utanför bredderna på en EUR-Pall, Mod-1300 på 800-måttet och Mod-1600 på 1200-måttet. Klackar, insvetsade i nedre delen på gafflarna minskar tipprisken bakåt. Gaffelstället samt tillbehör har en strukturlack och avger ingen återspeglning från solljus.*

*Tillverkaren InnoNet AB har ett godkänt och säkrat kvalitets-system enligt SS EN-ISO 9001: 2008. Certifikatnummer: 1812  
Gaffelstället är tillverkat i överensstämmelse med EG-direktivet 2006/42/EG i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Maskiner AFS 2008:3 Bilaga 1 samt stycke 4 för lyft.*

InnoNet AB  
Olvägen 9  
SE- 342 50 Vislanda SWEDEN  
Tel: +46 (0)472-48383  
Cell: +46 (0)70-560 21 30  
E-mail: [jorgen@innonet.se](mailto:jorgen@innonet.se)

[www.spiva.se](http://www.spiva.se)

Dealer

scanttruck

+45 96 147 147

[www.scanttruck.dk](http://www.scanttruck.dk)

